

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ БОЙЛЕРА - АККУМУЛЯТОРА

Артикул 1220599

НАЗНАЧЕНИЕ

Датчик температуры позволяет использовать любой бойлер-аккумулятор ГВС косвенного нагрева совместно с одноконтурными настенными котлами. Датчик устанавливается в имеющуюся в бойлере-аккумуляторе гильзу и подключается к клеммнику котла.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТУРА

Артикул 1220639

НАЗНАЧЕНИЕ

Устанавливается на подающей линии низкотемпературного контура. Если температура в подающей линии превышает предельное значение (обычно 40 °С – 45 °С) котел отключается.